

基本概述

按以下步驟執行掃描工作站基本操作。**基本操作**是指使用掃描工作站預設的設定值執行操作。請參閱**柯達智能網路掃描站 500**的使用手冊，以取得使用個人 USB 隨身碟的詳細資訊和 / 或程序。

在您開始前，請確保掃描工作站電源已開啟，並處於就緒掃描狀態，同時已經調低輸出托盤面板。

1. 根據需要調整輸入和輸出托盤。
2. 將文件放入輸入托盤，使面和頂部朝下，即您要掃描的那一面朝向輸入托盤。



3. 在觸控螢幕上，選取您要將已經掃描的文件傳送到的目的地。每次可以選擇超過一個電子郵件地址、印表機、網路資料夾等。
4. 如果您要變更掃描設定（例如：**掃描為**、**文件類型**等等），選擇**設定**並作出所要的變更。
5. 按「**開始**」按鈕。
6. 如果您要檢閱或變更任何設定，您可在「處理檢閱」畫面選擇「**輸出**」，「設定檢閱」畫面將會顯示。此外，也可在「處理檢閱」畫面選擇「**掃描**」。
7. 視您的掃描工作站配置而定，有些選項可能顯示（如：自訂電子郵件主題、安全 PDF 密碼、新增語音注釋附件等等）。在這些選項當中做出所要的選擇。
8. 檢閱您的目的地清單，然後選擇**掃描**或按下「**開始**」按鈕。

自訂您的設定

如果您要變更預設掃描設定，選擇「目的地」畫面中的「**設定**」。您變更的設定將僅對目前的掃描工作階段有效。

以下為掃描設定的簡述。如需詳細的描述與程序，請參閱《使用者指南》。

| 圖示 | 說明 |
|---|--|
|  | 設定 ：在「設定」和「目的地」畫面之間切換，然後返回。 |
|  | 設定捷徑 ：共提供六個設定捷徑讓掃描更輕鬆和快速。它們是： 預設 、 黑白文件 、 黑白文件 (OCR 品質) 、 彩色文件 、 彩色文件 (OCR 品質) ，以及 彩色相片 。 |
|  | 檔案名稱設定 ：允許您設定資料夾名稱，即掃描文件至網路資料夾、FTP 位置或 USB 隨身碟目的地時，所有已掃描文件要放置的資料夾。您也可以定義將套用至所有已建立的掃描文件的「檔名字首」。已掃描文件建立時通常包括此字首，並將在字首上附加可選的日期和時間戳記。 |
|  | 掃描為 ：用於 黑白 、 灰階 或 彩色的 可用選項。 |

圖示

說明




檔案類型：可使用的檔案類型包括：


- **可搜尋 PDF (影像 + 文字) 和 PDF - 僅限影像** — 建立包含文字和影像資料或只有影像資料的文件或多份文件。
- **JPEG** — 此選項只在您的「掃描為」選擇為**彩色**或**灰階**時才可使用。JPEG 建立多個檔案，頁面的正面和背面各一個。如果選擇了 JPEG，您可以選擇**草稿**、**佳**、**較佳**、**最佳**或**卓越品質**。
- **TIFF - 多頁** — 建立包含所有已掃描頁面的單一檔案。您可選擇**未壓縮的**、**JPEG**或**組別 4 壓縮**。
- **TIFF - 單頁** — 建立多個檔案，每個檔案包含一面已掃描頁面。您可選擇**未壓縮**、**JPEG**或**群組 4 壓縮**。



輸入文件為：允許您掃描一頁文件的單面或雙面。



文件類型：選取要掃描的文件是大部份為文字、照片或文字和圖形混合而成的。



解析度：可使用的解析度包括：75、100、150、200、240、300、400 和 600 dpi。解析度越高，影像也就越清晰。建立可搜尋 PDF 檔案的最佳解析度為 300 dpi。



調整：僅適用於黑白輸出。您可以選取**正常**或**最佳**。**正常**允許您選取閾值和對比度設定，**最佳**則只允許您選取對比度設定。



列印份數：選取要列印的份數 (1-99)。



進階 — 提供這些選項：

- **空白影像偵測** — 此選項可用來偵測空白頁面（即文件空白的背面），從而放棄這些頁面。
 - **裁剪** — 選取下列其中一個選項：
 - **自動**：自動偵測影像的邊界，並視需要旋轉拉直影像。
 - **強力**：自動偵測影像的邊界、視需要旋轉拉直影像，並消除任何影像邊緣殘餘的黑色邊框。為達到此目的，文件邊緣上的小量影像資料可能會遺失。
 - **使用多頁進紙超音波偵測** — 會偵測進紙器中重疊的文件來協助掃描文件。多頁進紙會因為釘在一起的文件、文件上的黏貼字條或含有靜電的文件造成。如果您要掃描工作站偵測多頁進紙文件，請選取此選項。
- 附註：若此選項為開並偵測到將多頁進紙，掃描工作站將會發出「叮」聲。檢查您的掃描影像，確保正確無誤；您可能需要重新掃描工作。
- **啟用自動定向** — 若啟用，掃描工作站會分析每份文件，以確定它的送進方式，並將影像旋轉到正確方向。
 - **顛倒頁面順序** — 如果啟用，掃描站會將文件掃描時的順序顛倒，成為已掃描影像的順序。
 - **色彩調整** — 可讓您調整紅色、綠色及藍色的色彩強度。

傳送掃描文件至目的地

不論您想傳送已掃描影像的目的地為何，步驟均相同。

1. 點選所需的目的地圖示。

| | |
|--|--|
| | 工作 ：顯示組合了掃描設定和目的地的可用工作清單。 |
| | 電子郵件 ：顯示可用電子郵件地址清單，或使用觸控螢幕或選擇性鍵盤配件輸入電子郵件地址。 |
| | 網路資料夾 ：顯示可用的網路資料夾清單。 |
| | FTP ：顯示可用的 FTP 位址清單。 |
| | 印表機 ：選取您要傳送掃描影像的印表機。 |
| | 傳真 ：顯示傳真目的地清單。 |
| | 我的 USB 隨身碟 ：若您插入了 USB 隨身碟，觸碰此圖示即可將它當作您要的設定。 |
| | SharePoint ：可讓您設定 SharePoint 設定值。 |
| | Evernote ：可讓您設定 Evernote 設定值。 |

2. 根據需要，選擇**設定**做出任何掃描設定變更。
3. 將您要掃描的文件裝入輸入托盤。
4. 按「**開始**」按鈕。

EASTMAN KODAK COMPANY
343 State Street
Rochester, New York 14650 U.S.A.
A-61634_zh-tw/ 部件編號：5K0636 2011 年 10 月
著作權 © Eastman Kodak Company, 2011 年
註冊商標：Kodak



使用柯達智能網路掃描站 500



使用參考手冊

柯達服務與支援

www.kodak.com/go/disupport

1.800.822.1414

(僅適用於美國和加拿大；其他地區，請聯絡當地的柯達支援中心)

聯絡支援中心時，請準備好下列資訊：

- 問題描述
- 掃描工作站序號